

Installations- und Betriebsanleitung

abalight LED Panel SNAP Frame in one Reinraum
 Artikelnr.: 13647 Bezeichnung: SFIO 618-840-OW-IP54

Vor der Installation

bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Die Installation des Panels darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie das Panel vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie es im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendungsbereich

Maße und Rahmenform des SNAP Frame-In-One (FIO) 618x618 sind optimal auf den Einbau in Gipskartondecken bzw. den Aufbau auf geschlossene Decken im Innenbereich abgestimmt. Der Bereich für die Umgebungstemperatur beträgt -20 bis +40° C. Dank seiner geringen Aufbauhöhe von 13 mm und der verschiedenen Montagesysteme eignet sich die Panelserie SNAP FIO für den Einbau in GK-Decken mit wenig Abstand zu Decke oder Wand. Nähere Informationen zum Treiber entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt.

Lieferumfang

- abalight LED Panel SNAP Frame-In-One mit sekundärseitiger Anschlussleitung.
- Diese Installations- und Betriebsanleitung.
- Der zum Betrieb erforderliche LED Konstantstromtreiber, und sonstiges, hier erwähntes Montagematerial sind nicht Bestandteil des Lieferumfanges. Der Treiber und das Montagematerial müssen ggf. gesondert bestellt werden.

Produktmerkmale und Produktvarianten

Die Panelserie SNAP FIO ist standardmäßig mit weißem Rahmen aus Aluminiumdruckguss und opaler Abdeckung erhältlich. Das Reinraum Panel gibt es nur in der Lichtfarbe 4000 Kelvin. Das LED Panel SNAP FIO fällt aufgrund des separaten LED Treibers und der Betriebsspannung von < 50 VDC nicht unter die Niederspannungsrichtlinie. Es erfüllt dennoch die einschlägigen Sicherheitsvorschriften, einschließlich der Vorschriften für photobiologische Sicherheit (Gefahrengruppe 0) und EMF-Vorschriften. In Verbindung mit einem abalight LED Treiber (s. Treibermatrix LED Panel SNAP) erfüllt das LED Panel SNAP FIO die EMV-Richtlinie.

Das Panel ist reinraumtauglich zertifiziert und für den Einsatz in medizinisch genutzten Räumen geeignet.

Alle weiteren technischen Merkmale und Daten bezüglich des LED Panels SNAP FIO wie Treiber und Zubehör sind dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen und nach Bauabschluss in der Baudokumentation zusammen mit der jeweiligen Installations- und Betriebsanleitung zu hinterlegen.



Abb. 1: LED Panel SNAP FIO 618x618 Reinraum



Abb. 2: LED Panel SNAP FIO, Detail Rahmenprofil

Einbaudaten

Panel- Außenmaße: 618 x 618 mm, DA GK-Decke: 606 x 606 mm
ET: Mind. 13 mm zzgl. Treiber.

Installation

1. Lagern Sie das LED Panel SNAP FIO nach Möglichkeit während der vorbereitenden Arbeiten in einem gesonderten Raum.
2. Entnehmen Sie das Panel der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie (Abb. 6)
3. Die Elektroinstallation vor Beginn der Arbeiten freischalten, beachten Sie die Vorschriften der DIN VDE 0100.
4. Vergewissern Sie sich dass der (eingestellte) Strom des Treibers den maximal zulässigen Strom des Panels nicht überschreitet.
5. Verbinden Sie den Treiber mit dem freigeschalteten 230 V-Netz, und dem ggf. vorhandenen Dimmkreis, dabei die Installations- und Betriebsanleitung des Treibers beachten.

Installation in GK-Decke:

1. Schaffen Sie mittels geeigneter Werkzeuge den quadratischen Deckenausschnitt mit möglichst geringer Toleranz.
2. Montieren Sie den SNAP-IN Einbausatz für SNAP Frame-In-One gem. Anleitung (Abb. 7)
3. Die Sekundärseite des Treibers mit dem Panel verbinden
4. Die SNAP-IN Federbügel nach oben drücken, um das Panel in die Decke einzulegen.

Installation in Reinnräumen:

Der Rahmen des Panels ist umlaufend mit einem für die jeweilige Decke geeignetem Dichtungsmaterial wie z.B. Silikon, Acryl oder Dichtungsband zur Decke hin bauseits abzudichten.

Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -40 bis +80° C. Schützen Sie die Produkte vor Feuchtigkeit. Trennen Sie die Produkte vor dem Reinigen von anderen Komponenten und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.

Entsorgungshinweise

Leuchtstoffröhren herkömmlicher Leuchten sind Sondermüll und müssen bruchsicher verpackt werden.
abalight LED Panel und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten.
Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de.



Abb. 6: Entfernen der Schutzfolie




Abb. 7: SNAP-IN Federbügel für LED Panel SNAP Frame-In-One




Abb. 8: Ansicht des Federbügels in der Decke

abalight GmbH

Josef-Suwelack-Straße 3
48727 Billerbeck

Tel. +49 (0) 2543-218898-0
Fax +49 (0) 2543-218898-19
info@abalight.de

www.abalight.de
facebook.com/abalight

abalight
licht innovationen