

Installations- und Betriebsanleitung

Schutzfolie für abalight LED Highbay-Serie SUN

abalight
lichtinnovationen

1. Reinigen Sie die Glasscheibe des LED Highbay SUN gründlich mit handelsüblichem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel, es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurückbleiben!
2. Die Schutzfolie besteht aus dem weißen Trägerpapier und der eigentlichen transparenten Klebefolie. Legen Sie nun die Schutzfolie mit der Ansichtsseite nach unten auf einen glatten Untergrund. Sie schauen nun auf die Rückseite der Folie. Ziehen Sie jetzt das Trägerpapier vorsichtig und langsam in einem möglichst flachen Winkel bis ungefähr zur Mitte des Durchmessers ab. Schneiden Sie das Trägerpapier durch und kleben es mit einem Spalt von ca. 2 cm zu dem verbliebenden Trägerpapier wieder auf die Klebefolie, an einer Seite steht das Trägerpapier nun über.
3. Nun wenden Sie die gesamte Folie und legen diese auf die Glasscheibe des SUN. Positionieren Sie die Folie exakt auf der Glasscheibe indem Sie das Trägerpapier an den Rand ausrichten ohne Kontakt zum Kleber. Jetzt die Folie im Bereich des ca. 2 cm breiten Spaltes blasenfrei auf die Glasscheibe drücken. Nun klebt die Schutzfolie in der Mitte fest und kann nicht mehr verrutschen.
4. Heben Sie jetzt eine Seite an und ergreifen das Trägerpapier im Bereich der bereits verklebten Folie. Ziehen Sie das Trägerpapier ganz ab. Sie können mit dem Andrücken der Schutzfolie beginnen, in dem Sie von der verklebten Fläche beginnend Richtung Rand mit einer Walze oder kleinen Glasreiniger mit Gummilippe, blasenfrei andrücken.

5. Belassen Sie einen Streifen des Trägerpapiers von ca. 5 x 10 mm am Rand leicht überstehend unter der Folie um ein späteres Abziehen der Folie zu erleichtern.

6. Die Verwendung dieser Schutzfolie muss im Wartungsplan der Leuchte dokumentiert werden, Es ist ein Lichtstromrückgang von ca. 10 % zu berücksichtigen. Diese und alle weiteren technischen Merkmale sind nach Bauabschluss in der Baudokumentation zusammen mit der jeweiligen Installations- und Betriebsanleitung der Leuchte zu hinterlegen.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de

abalight GmbH
Josef-Suwelack-Straße 3
D-48727 Billerbeck

Tel. +49 (0) 2543-218898-0
Fax +49 (0) 2543-218898-19
info@abalight.de

www.abalight.de
facebook.com/abalight

abalight
lichtinnovationen